

# Estrich Randstreifen SK



- Höhe: 50 mm
- Selbstklebend
- Verhindert Schallbrücken und Zwangsspannungen bei Boden-/Wandanschlussfugen
- Sichere und einfache Eckausbildung
- Hohe Anhaftung auf sauberen Untergründen
- Innen und außen

**Anwendungsgebiete** Auf Rohbetonböden, schwimmenden Estrichen oder Estrichen auf Trennlage, Holzdielen- und Spanplattenböden, alten Keramik- und Naturwerksteinböden. Für den Anschlussbereich Boden/Wand zur Vermeidung von Mörtelbrücken bei der Verarbeitung von Racofix® Fliesenklebern und/oder selbstverlaufenden Racofix® Bodenspachtelmassen auf allen geeigneten Untergründen.

Als Randdämmstreifen beim Einbau von Racofix® Entkopplungs- und Dämmplatte. Auch bei Parkettarbeiten einsetzbar. Verhindert Zwangsspannungen der eingebauten Flächen durch verhinderte Randeinspannung. Zur Vermeidung der Dreiflankenhaftung bei elastischen Randanschlussfugen. Speziell bei Renovierungsarbeiten.  
Im Innen- und Außenbereich

<b>Format</b>	Höhe 50 mm, Dicke 5 mm, Klebevlies 40 mm	
<b>Materialbasis</b>	Einseitig selbstklebender Polyethylenschaumstoffstreifen, geschlossenzellig und vlieskaschiert	
<b>Lagerung</b>	Im ungeöffneten Originalgebinde kühl und trocken lagern; ca. 12 Monate lagerfähig	
<b>Lieferform</b>	Rolle 20 m (5 Stück im Karton)	Artikel-Nr. 21391

innen · außen

### Eigenschaften

Geschlossenzelliger, unverrottbarer, vlieskaschierter Polyethylschaumstoff. Selbstklebend, dadurch einfache und sichere Verarbeitung. Hohe Anhaftung auf sauberen Untergründen.

Verhindert Schallbrücken durch „Abstandhalter-Funktion“. Verlege- und Spachtelmörtel können nicht in die Randfuge eindringen und somit zu (Körper-) Schallbrücken führen.

### Verarbeitung

Die zu bearbeitende Bodenfläche reinigen und Verunreinigungen oder grobe Unebenheiten im Übergangsbereich Wand/Boden entfernen. Mit feinem Harbesen abkehren und Untergrund in Abhängigkeit der Materialbasis mit geeigneter Racofix® Grundierung entsprechend der jeweiligen Produktinformation grundieren und trocknen lassen.

Racofix® Estrich Randstreifen SK aus dem Karton entnehmen und die benötigte Länge abrollen. Schutzfolie vom Klebefilm des freien Vliesbereiches abziehen und Racofix® Estrich Randstreifen SK ohne Vorspannung mit kräftigem Druck auf die Bodenfläche kleben. Auf sorgfältiges Einbringen des Bandes im Eckbereich achten.

Für eine perfekte Eckausbildung wird der PE-Schaum eingeschnitten und das Vlies durchtrennt. Alternativ kann Racofix® Randstreifen SK stumpf gestoßen werden, die vertikale Fuge wird mit Klebeband – z. B. Tesa Krepp – überklebt.

Ein zerstörungsfreies Abziehen des Bandes vom Untergrund ist anschließend nicht mehr möglich.

Sofort im Anschluss kann die Verlegung von Fliesen bzw. das Einbringen von selbstverlaufenden Bodenspachtelmassen vorgenommen werden.

Nach Erhärtung der Spachtelfläche den überstehenden Randstreifen mit einem Cutter-Messer o. ä. auf Bodenniveau abschneiden.

### Hinweise zu Ihrer Sicherheit

#### Kennzeichnung

Kein Gefahrgut, nicht kennzeichnungspflichtig

Bitte beachten Sie die aktuell gültige Produktinformation sowie das jeweils gültige Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in der neuesten Fassung, aktuell auch im Internet: [www.racofix.com](http://www.racofix.com)! Die in dieser Information enthaltenen Angaben sind Produktbeschreibungen. Sie stellen all gemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrungen und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Wenden Sie sich bitte bei Bedarf an unsere technische Beratung.

**Sopro Bauchemie GmbH**  
Biebricher Straße 74  
D-65203 Wiesbaden  
Tel: +49 611 1707-180  
Fax: +49 611 1707-225

**Sopro Bauchemie GmbH**  
Zweigniederlassung Schweiz  
Biergutstrasse 2 · CH-3608 Thun  
Tel: +41 3333400-40  
Fax: +41 3333400-41

**Sopro Bauchemie GmbH Austria**  
Lagerstraße 7  
A-4481 Asten  
Tel: +43 7224 67141-0  
Fax: +43 7224 67181